

**Produsent:**

www.kratki.com  
Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**EIER (FORBRUKER):** Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

**FORSIKTIG!**

**Det er viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene før du bruker grillen. Vær spesielt forsiktig ved bruk!**

**Les bruksanvisningen helt til slutt og gjør den tilgjengelig for eventuelle brukere av apparatet før det tas i bruk.**

**Enhver endring av apparatet er strengt forbudt. Forsøk aldri å modifisere apparatet eller noen del av det.**

**INNLEDNING**

Takk for at du kjøpte QUADRUN-enheten. Denne enheten er designet med tanke på din sikkerhet og komfort.

med din sikkerhet og komfort i tankene. Vi uttrykker vår tillit til at du vil bli fornøyd med ditt valg på grunn av det engasjementet vi har lagt ned i design og produksjon av denne enheten. Les denne håndboken nøye før installasjon og bruk. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte vår tekniske avdeling. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vårt nettsted [www.kratki.com](http://www.kratki.com).

Kratki.pl Marek Bal er en velkjent og respektert produsent av varmeapparater både på det polske og europeiske markedet. Våre produkter er produsert i henhold til strenge standarder. Hver hagevarmer produsert av selskapet gjennomgår kvalitetskontroll på fabrikken, der den består strenge sikkerhetstester. Bruk av materialer av høyeste kvalitet i produksjonen garanterer sluttbrukeren effektiv og pålitelig drift av enheten. Denne håndboken inneholder all informasjon som er nødvendig for riktig tilkobling, bruk og vedlikehold av apparatet.

**SIKKERHETSINFORMASJON**

**APPARATET ER KUN BEREKNET FOR UTENDØRS BRUK! ALDRI LA DET BRENNENDE APPARATET VÆRE UTEN TILSYN! APPARATET ER VARMT NÅR DET ER I DRIFT!**

På grunn av muligheten for høye temperaturer, på overflater og direkte eksponering for brann, bør alle brennbare materialer plasseres i sikker avstand fra apparatet.

Barn, eldre og andre uvitende personer bør informeres og advares om muligheten for høye temperaturer på apparatet under bruk og umiddelbart etter at det er slukket, og bør unngå kontakt med apparatet for å forhindre brannskader og antennelse av klær. Små barn, svake personer og andre personer som krever spesiell oppmerksomhet, og som oppholder seg i apparatrommet, bør gis spesielt tilsyn. Disse personene kan være spesielt utsatt for utilsiktet kontakt med apparatet. Om nødvendig bør beskyttelsesbarrierer vurderes for å begrense tilgangen til apparatet.

For å unngå ulykker anbefales det ikke å la noen som ikke er kjent med bruken av enheten, bruke den.

Av sikkerhetsgrunner må du alltid bruke hansker og vernebriller når du utfører vedlikeholdsarbeid.

### **DET ER STRENGT FORBUDT Å**

Bruk av ikke-godkjent flytende brensel eller andre brennbare stoffer for å tenne apparatet! Bruk av brennbare midler som ikke er beregnet for grilling, kan føre til brannskader, brann, forgiftning av maten som tilberedes eller skade på metalloverflater!

### **INNHALDET I SETTET - FØRSTE UTPAKKING AV DEN KJØPTE ENHETEN**

Hvis du oppdager skader eller mangler når du inspiserer forsendelsen, ta kontakt med din autoriserte forhandler.

Forsikre deg om at alle elementene i settet ikke har blitt skadet under transporten. Inspeksjonen bør finne sted i leverandørens nærvær.

### **VALG AV STED**

- Når grillen er i bruk, må den stå på et fast, jevnt og ikke-brennbart underlag på et sted som er beskyttet mot vind.
- Det er forbudt å bruke grillen utendørs under nedbør - i regnvær eller sterk vind.
- Oppbevaring av varmeapparatet utendørs er tillatt når det er tildekket med et dedikert regntrekk eller en annen vannrett presenning. Ellers bør enheten være på et sted der den er beskyttet mot oversvømmelse.
- Hvis enheten etterlates ubeskyttet, vil det føre til skade på enheten.
- Plasser grillen i sikker avstand fra brennbare gjenstander, f.eks. greiner, tregjerder eller gulv, drivstoff-flagre, hagemøbler osv.
- Flytt aldri grillen når den allerede er tent - fare for brannskader eller brann!

### **SIKKER BRUK AV GRILLEN**

#### **FØR GRILLING**

- Rengjør grillplaten og risten ved å vaske den med varmt vann og oppvaskmiddel.
- Beskytt risten med fersk matolje.
- Bruk vernehansker/kjøkkenhansker når du griller.
- Bruk tilstrekkelig langt grilltilbehør (tang, stekespade osv.).
- Bruk bare godkjente faste og flytende tennere som er i samsvar med EN 1860-3 for tenning.
- Hold sikker avstand fra varme deler, kontakt med varme deler kan føre til brannskader.

### **BRENSEL**

- Apparatet er konstruert for fyring med løvtre, trekull og trekullbriketter.

### **DRIFT - GRILLING**

- **Oppmerksomhet!** Når du bruker grillen for første gang, bør den forvarmes og brenselet holdes tent i minst 30 minutter før maten legges på risten.
- Ikke lag mat før brenselet er dekket av et lag med aske.
- En enkelt last er maksimalt 3 kg ved eller trekull.
- Brenselet må være fragmentert (små biter av tørt tre) og bør stables lagvis.
- Etter tenning, vift glørne og tilsett en ny porsjon drivstoff.
- Fyll aldri brennkammeret over den deklarerte belastningen, grilltemperaturen kan bli for høy, og dette kan også påvirke apparatets komponenter - termisk deformasjon av komponentene.
- Vær hele tiden forsiktig så du ikke overfyller brennkammeret med aske under bruk.
- Etter tenning og en periode på 20, 30 minutter får du et lag med aske og grilltemperaturen er optimal.
- Smør risten og grillplaten og begynn å grille maten.

## ETTER GRILLING

- Vent til drivstoffet har brent ut og grillen er helt avkjølt.
- Slukk aldri en glødende og varm grill ved å helle vann på den.
- I en nødsituasjon som krever umiddelbar slukking av grillen, anbefales det å dekke til med sand eller bruke et skumslokkingsapparat.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

### OBS!

- Før hver sesong må du forsikre deg om at risten og skålen er rene og ikke trenger rengjøring, og at apparatet er stabilt og ikke viser tegn til: mekanisk skade, utbrent brennkammer eller skarpe konstruksjonsdeler.
- Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres på det avkjølte apparatet.
- Apparatet skal ikke rengjøres med etsende midler.
- Når apparatet ikke er i bruk, må asken fjernes fra apparatet og ståltoppen og risten må rengjøres for eventuelle urenheter (bake- og stekerester, aske, støv), og overflaten må behandles med matolje for å forhindre oksidering.
- Hvis det oppstår rustoppbygging, bruk en stålborste, fint sandpapir for å fjerne rusten og forsegle overflaten igjen med matolje.
- Det er forbudt å gjøre endringer i utformingen av enheten.
- Ved utskifting av enkeltkomponenter må du bare bruke originaldeler som er tilgjengelige fra produsenten.

## RIS - PROSESS

Mange dagligdagse gjenstander som brukes på kjøkkenet (kniver, stekebrett, bokser) eller grillen (grill, kokeplate, tilbehør osv.) er laget av vanlig karbonstål (noen ganger belagt - for å hindre at maten rustet og setter seg fast). Dette materialet har den egenskapen at det rustet over tid og blir dekket av et brunt, sprøtt og ujevnt tynt lag av jernforbindelser, ofte kalt rust. Det er absolutt ingenting rart med dette, det er en normal og forutsigbar prosess der stål endres på grunn av kjemiske reaksjoner som oppstår på overflaten av stålkomponenter. Dette fenomenet forverres hvis gjenstandene utsettes for ytre faktorer som vann og fuktighet.

## HVORDAN FJERNE RUST

For å rengjøre rustfilmen som vil vises på arbeidsdelene på grillen - risten og toppen - kan vi bruke vanlige matvarer: syre og salt fungerer best. Bruk en blanding av bordsalt og sitronsyre. Kombiner begge ingrediensene med en liten mengde vann til det dannes en tykk oppslemming. Påfør den deretter på den rustne overflaten og la den stå i omtrent en halv time. Etter at denne tiden har gått, skrubbe fartøyet grundig med den skarpe siden av en svamp eller stålborste, skyll og tørk.

Hvis du ikke har sitronsyre, kan du erstatte den med natron og litt vann for å lage en pasta. Påfør denne pastaen på den rustne gjenstanden i noen minutter, skrubb grundig med en skarp svamp eller skurepute, skyll deretter og tørk.

## BESKYTTELSE MOT RUST - FETT ER GRUNNLAGET

Beskyttelse av stålkomponenter mot rust - fett er nøkkelen!

For å beskytte komponentene mot gjenkomst (eller første utseende) av rust, må vi belegge dem med et tynt lag med fett. Vi gjør dette før første gangs bruk (når det gjelder nyinnkjøpt tilbehør) og etter hver påfølgende bruk. Den beste måten å gjøre dette på er å bruke; vegetabilsk olje eller et stykke smult - dupp det på delene, la det stå et øyeblikk og tørk deretter av den smurte overflaten med et papirhåndkle for å bli kvitt overflødig fett.

**MILJØVERN**

Eventuelt emballasjemateriale som apparatet ble levert i, skal avhendes på en passende måte for sin type.

Når apparatet har nådd slutten av sin levetid, må det kasseres. Brukeren er forpliktet til å overlevere apparatet til en egnet institusjon for resirkulering av slike apparater.

**GARANTIBETINGELSER**

I tilfelle en klage anses å være ubegrunnet og ikke skyldes en defekt i enheten, har garantisten rett til å belaste kunden for kostnadene forbundet med klagen. Bruks- og driftsbetingelsene må være i samsvar med denne bruksanvisningen. Det er forbudt å modifisere eller gjøre endringer i designet. Produsenten gir 2 års garanti på enheten fra kjøpsdatoen for effektiv drift. Kjøperen er forpliktet til å lese bruksanvisningen og disse garantibetingelsene.

Garantien forlenges med perioden fra reklamasjonsdatoen til kjøperen får beskjed om at reparasjonen er utført. Denne perioden vil bli bekreftet på garantikortet. Enhver skade forårsaket av feil håndtering, lagring, inkompatibelt vedlikehold, manglende overholdelse av betingelsene spesifisert i bruksanvisningen og drift og på grunn av andre årsaker som ikke kan tilskrives produsenten, vil ugyldiggjøre garantien hvis skaden har bidratt til endringer i produktets kvalitet.

**MELDING OM KLAGE**

Klager kan sendes inn via skjemaet på nettstedet under „kunnskap og hjelp” eller via e-post til reklam-cje@kratki.com. Vennligst legg ved kjøpsbevis sammen med søknaden. Innsending av nevnte dokumentasjon er nødvendig for behandling av eventuelle krav. Krav vil bli behandlet innen 14 dager etter skriftlig innsending. Eventuelle endringer, modifikasjoner eller strukturelle endringer vil umiddelbart ugyldiggjøre produsentens garanti. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk i samsvar med ovennevnte bruksanvisning eller bruk som ikke er i samsvar med tiltenkt bruk av produktet. I tilfelle en klage angående ovennevnte produkt, er kjøperen forpliktet til å levere produktet komplett og beskyttet på en slik måte at det kan transporteres trygt. Ufullstendige og tilsmussede artikler vil ikke bli akseptert.

**MERKI**

For å kontinuerlig forbedre kvaliteten på sine produkter forbeholder Kratki.pl Marek Bal seg retten til å endre enhetene uten forvarsel. Ovennevnte garantibestemmelser suspenderer, begrenser eller utelukker på ingen måte forbrukerens rettigheter for manglende samsvar av varer med kontrakten som følge av bestemmelsene i loven av 27. juli 2002 om spesifikke vilkår for forbrukersalg.